

## IMPIANTI FANGHI ATTIVI BC



IMPIEGO PER IL TRATTAMENTO SECONDARIO DELLE ACQUE NERE CIVILI. GLI IMPIANTI A FANGHI ATTIVI A BASSO CARICO DEVONO ESSERE INSTALLATI A VALLE DELLA VASCA IMHOFF PER CONSENTIRE LO SCARICO DELL'ACQUA PURIFICATA DIRETTAMENTE SU CORSO D'ACQUA SUPERFICIALE. IL TRATTAMENTO È DI TIPO AEROBICO CON SOFFIANTE CHE AUMENTA LA PRESENZA DI OSSIGENO NEL FANGO.

## IMPIANTI FANGHI ATTIVI OT

IMPIEGO PER IL TRATTAMENTO SECONDARIO DELLE ACQUE NERE CIVILI.

GLI IMPIANTI A FANGHI ATTIVI A OSSIDAZIONE TOTALE DEVONO ESSERE INSTALLATI A VALLE DEL DEGRASSATORE, A VALLE DELL'IMPIANTO DEVE ESSERE INSTALLATA UNA VASCA DI SEDIMENTAZIONE SETTICA O IMHOFF CON POMPA DI RICIRCOLO.

L'IMPIANTO CONSENTE LO SCARICO DELL'ACQUA PURIFICATA DIRETTAMENTE SU CORSO D'ACQUA SUPERFICIALE. IL TRATTAMENTO È DI TIPO AEROBICO CON SOFFIANTE CHE AUMENTA LA PRESENZA DI OSSIGENO NEL FANGO.

